

Art. 47108

Gebruiksaanwijzing

Batterij plaatsen:

Open het afdekplaatje aan de achterkant en plaats drie AAA-batterijen (niet meegeleverd) volgens het polariteitsschema. Plaats het afdekplaatje terug.

Bediening:

Hang het apparaat aan de deurklink.

Zet de schakelaar aan de zijkant in de 'Chime'-stand ('klingelen') of de 'Alarm'-stand. Het rode lampje knippert 30 seconden. Zodra het knipperen stopt, is het apparaat klaar voor gebruik.

Wanneer het apparaat beweging herkent bij de deurklink, klingelt het apparaat twee keer als het in de 'Chime'-stand ('klingelen') staat, terwijl het lampje knippert. Het apparaat laat 60 seconden lang een alarm afgaan als het in de 'Alarm'-stand staat, terwijl het lampje knippert.

Zodra het klingelsignaal stopt, knippert het lampje 30 seconden lang. Daarna reset het apparaat zichzelf om de beveiliging te hervatten. In de 'Alarm'-stand duurt deze reactiveringstijd slechts 5 seconden.

Om het apparaat uit te schakelen, zet u de knop in de 'Off'-stand ('Uit').

Gebruik bij een metalen deurklink:

Het apparaat heeft een extra statische aanraaksensor. Hang het apparaat aan een metalen deurklink en zet het in de 'Chime'-stand ('klingelen') of de 'Alarm'-stand.

Het apparaat wordt binnen 30 seconden geactiveerd.

Als iemand de deurklink aanraakt, zal het apparaat onmiddellijk een geluidssignaal of een alarm laten horen en het licht zal gaan knipperen.

Let op: deze statische sensor is niet geschikt voor gebruik bij kunststof en houten deurklinken en metalen deuren.

Gevoeligheid aanpassen:

Het apparaat heeft drie gevoeligheidsinstellingen (0, L en H), die zich aan de achterkant van het apparaat bevinden.

Als u een statische aanraaksensor gebruikt, kunt u experimenteren met L (voor lage gevoeligheid) en H (voor hoge gevoeligheid) om te bepalen welke het beste past.

Als u dit apparaat voor metalen deuren gebruikt, stel dan de gevoeligheid in op 0 (alleen de trillingssensor).

Waarschuwing lege batterij:

De drie AAA-batterijen gaan ongeveer 1500 uur mee in de stand-bymodus.

Als de batterijen bijna leeg zijn, klinkt er een waarschuwingstoon (piep...piep...piep) om aan te geven dat het tijd is om de batterijen te vervangen.